

BYD

IK controller programming

Surui  
Sirui  
New F3  
Qin  
E6  
F0  
F3  
F6  
F3R  
G3  
G5  
G6  
L3  
M6  
S6  
S7

Smart key programing

Surui  
Sirui  
New F3  
Qin  
E6  
F0  
F3  
F6  
F3R  
G3  
G5  
G6  
L3  
M6  
S6  
S7  
S8  
F3CK

Read key information

Surui  
Sirui  
New F3  
Qin  
E6  
F0

---

F3  
F6  
F3R  
G3  
G5  
G6  
L3  
M6  
S6  
S7  
ECL programming  
  Surui  
  Sirui  
  New F3  
  Qin  
  E6  
  F0  
  F3  
  F6  
  F3R  
  F3CK  
  G3  
  G5  
  G6  
  L3  
  M6  
  S6  
  S7  
  S8  
ECM programing  
ECM password erease