SKP1000 キープログラマーのファームウェアを更新する方法

この記事は <u>SKP1000 キープログラマー</u>のファームウェアをオンラインで更新するについ ての手順です。



SKP1000 のファームウェアをアップデートする前に、TF カードを取り出してカードリーダ ーに挿入してから、コンピュータの USB ポートに接続してください。「マイコンピュータ」 をダブルクリックし、「ローカルディスク (H:)」をクリックし、右クリックして「フォー マット」を選択します。

ヒント:「クイックフォーマット」を選択して「開始」をクリックします。

フォーマットが完了したら、公式サイトでアップデートファイルをダウンロードし、TF カードにファイルをコピー&ペーストしてから、TF カードをマシンに接続し、マシンの メインインターフェイスに電源を入れます。

COLDATA (T-)	格式化 可移动重盘 (H:)	? 🗙
DAIN (C.)	容量(2):	
	7.39 GB	*
	文件系统(2)	
●可移动磁盘 OK:)	FAT32	*
	分配单元大小(&)	
	默认配置大小	*
	卷标 (L)	
	格式化选项 (1) 	
	(() (美格 () (美格	

「ファームウェアアップデート」をクリックします。



まず、「システムファームウェアの更新」を選択し、「はい」を押して、以下の手順を実行

します。



以下のように更新成功:



戻るには「いいえ」を押してください。



「アダプタファームウェアの更新」を選択し、終了後、マシンを再起動して、<u>SKP-1000</u>

タブレット自動キープログラマを使用します。

